

Montageanleitung hellbrok-Pissoir

Demontage der alten Pissoirs

Wasser- sowie Elektrozuleitungen abstellen und stilllegen.

Alte Spülvorrichtung demontieren und abdichten sowie Elektronik ausser Betrieb setzen.

Altes Pissoir demontieren und allfällige Silikonreste von der Wand entfernen.

- Ablaufrohr kontrollieren und reinigen.

Montage

- Steckmuffe mit Dichtring GEBERIT Art.-Nr. 361.779.16.1 (für hellbrok-Ablaufstutzen Aussen-durchmesser 50 mm) und Anschlussrohr resp. Reduktion (auf richtige Länge angepasst), mit Steckdichtung in das Ablaufrohr führen und an der Wand genau platzieren.
- Mit einem Bleistift an der Wand die Außenkante des Beckens und die Höhe der Befestigungsbohrungen, welche sich seitlich im oberen Drittel des Pissoirs befinden, beidseitig anzeichnen.
- Mit einem Steinbohrer \varnothing 10 mm, in angezeichneter Höhe, die beiden Löcher für die Schrauben der Montageschiene bohren.
- Montageschiene und Winkel (mit Käfigmutter) mit Schrauben und Unterlagsscheiben montieren.
- Pissoirablaufstutzen in das Ablaufrohr stecken. Mitgelieferte Imbusschrauben (mit Unterlags-scheiben) in die Befestigungsbohrungen stecken und gut anziehen.
- Silikon-Fuge um das Becken ziehen (empfehlenswert).

Reinigungspersonal über Pflege, Reinigung und das Membran-Ventilsystem orientieren.

Siehe Merkblatt „Pflegeanleitung“ und „Geruchverschluss“.

Mass-Skizzen siehe Rückseite!

02.2018

Bitte wenden 